

DESFORM 70 BIO

Descrição do Produto

DESFORM 70 BIO é um desmoldante ideal para a aplicação por meio de pulverizadores ou quaisquer outras ferramentas. Seu desempenho se destaca por obter acabamento uniforme sem alterar a tonalidade das cores e ainda sua ação anti bolhas completa o conjunto ideal para qualquer tipo de forma ou concreto que contenha cimento branco.

Principais Benefícios

A linha DESFORM 70 BIO, quando aplicado corretamente, proporciona:

- Proteção às superfícies das formas contra a corrosão;
- Não é facilmente removido pela chuva e exposição ao sol;
- Redução no custo de limpeza devido a sua ação protetora;
- Minimiza os custos de descarte e controle de resíduos provenientes do processo de fabricação por ser um produto biodegradável;
- Permite os usos repetidos das formas;
- Promove uma elevada defesa contra a absorção da água pela madeira;
- Garante superfícies de concreto limpas e isentas de resíduos oleosos.

Dosagens Recomendadas

Ponto para uso (não deve ser diluído).

Formas metálicas: 50 m²/L

Compensados, resinados ou plastificados: 50 m²/L

Formas de madeira: 20 m²/L

Embalagem

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel. Amostras disponíveis em embalagens de 0,5, 1 e 5 litros.

Recomendações de Armazenagem

- Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
- Granel: Tanque plástico totalmente vedado provido de barreira de contenção de acordo com as recomendações da GCP.

Especificações e Validade

Cor Amarelado transparente

Aspecto Líquido

Massa Específica 0,815 – 0,855

Validade* 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.

*No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições periódicas de limpeza e conservação do tanque.

Instruções de Uso e Responsabilidade Legal

DESFORM 70 BIO deve ser aplicado de forma uniforme e sem excesso. As formas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer outro produto. O concreto poderá ser lançado logo após a sua aplicação.

O DESFORM 70 BIO poderá perder suas principais funções de desempenho caso não seja armazenado de acordo com o item "Recomendações de Armazenagem".

Qualquer utilização do DESFORM 70 BIO que não esteja contemplada nesta ficha técnica, deve ser consultada previamente por um representante da GCP Applied Technologies.

O usuário deve precaver-se de que as barreiras de contenção de armazenamento estejam de acordo com as recomendações da GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes com órgãos ambientais.

Instruções de Segurança

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, máscaras e avental. Em caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ.

North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em www.gcpat.com.br. As informações encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.